# sunstech Bluetooth Minl Speaker SPUBT700



#### SPUBT700 User Manual

Portable Bluetooth mini speaker system with wireless audio transfer; for
 CODIVID iPhone iPad iPad Mohile phoner Tablet PC DC Notehood

Connection with all Bluetooth enabled devices (mobile phones, Tablet PC,
 etc.)

- TF/Micro SD card slot and USB slot type A (up to 32GB)
- AUX entrance for connection for other audio devices and FM Radio function
- · Durable aluminium housing, available in various metallic colours
- Built-in rechargeable lithium battery 600mAh, USB power cable
- Ideal for travelling, easy installation, excellent sound quality
- Function hands-free

#### Key Eunctions









| Key | Function                     |
|-----|------------------------------|
| 0   | Loudspeaker                  |
| 0   | Microphone                   |
| 9   | Micro USB to charge the unit |
| 0   | U-disk                       |
| 0   | TF/SD Card                   |
| 6   | 3.5mm AUX/Line In Slot       |
| Ø   | Indicator Light              |
| 8   | Mode                         |
| 0   | Back<                        |
| 0   | Play/Pause                   |
| 0   | Forth>>/VOL+                 |
| 0   | Power On/Power Off           |

# Keys POWER: Keep pressing POWER for 2 seconds to turn on the spe

POWER: Keep pressing POWER for 2 seconds to turn on the speaker, indicator light turns RLUE: the same operation turns off the speaker.

MODE: When the speaker is turned on, the user shall press shortly the key
MODE to select options: TF/SD Card, U-disk, FM Radio, Line In, Bluetooth

(Play/Pause): Press the key shortly to pause or restart when playing

44/-(Back<</VOL-): Press shortly to go back to last song/track, press long to decrease volume.

►►/ +(Forth>>/VOL+): Press shortly to move on to next song/track, press

## Handling TF/SD Card or U-disk

Turn on the speaker, plug in TF/SO card or U-disk in the slot, it begins streaming music. Press the key  $\frac{1}{N^2}$  to play/pause; press the key  $\frac{1}{N^2}$  to possible to last song or decrease volume; press the key  $\frac{1}{N^2}$   $\frac{1}{N^2}$  to move on to next song or increase volume; press the key  $\frac{1}{N^2}$   $\frac{1}{N^2}$  to move on to reast song or increase volume; press the key MODE to transfers from TF/SO Card or I-felials to FM Bodioi. Line in Nitrocorb.

3

#### Handling FM Radio

Please plug charging cable in the slot for better reception. When transferred into RM, keep pressing the key MOCE for 2 seconds to search tracks. The speaker reacricles evaluable tracks automatically and stores after per playing meanwhile the indicator light flather in BUEU until the search ends. Then, press the key  $\sqrt{4k^2}$  to playinause; press the key  $\sqrt{4k^2}$  to playinause; press the key  $\sqrt{4k^2}$  to increase volume; press the key  $\sqrt{4k^2}$  to insuffer to 175/20 cate of bulks, the in, Blaseria to 185/20 cate of the volume in the volume of the volume of the volume for 187/20 cate of the volume in the volume of the volume in the volume of volume of the volume of the volume of the volume of volume of the volume of volume of

# Handling AUX-IN

Plug one end of 3.5mm cable into AUX slot of the speaker and the other end into audio slot of Mobile Phone, Notebook, Tablet PC, MP3/MP4 Player etc. After that, you'll be able to enjoy the music.

#### **Handling Bluetooth**

Press shortly the key MODE to switch into Blustooth if the speaker is in Line In mode. The Bluetooth works postneraeously and searches previous Bluetooth set. If the speaker fails to kell, its starts applied policy Bluetooth device to his case, turn on your Bluetooth device to search "SPUBTOOT. The PN code is "0000" Mucke treams after paining successfully. Should you receive a call, you can press the key "50 a nawore the plants When the call finishers can press the key "50" to amove the plants when the call finishers can press the key "50" to end. When users turn on the speaker without plugging TF50 Cast. U shak or 3.5mm line in cable, it enters into Bluetooth Mode automatically.

# Charging

Plug the changing cable into Micro USB dot of the speaker, USB shot of PC or other USB shot of changers to get charged. When the speaker is being changed the indicator light turns red. Once it if fully changed, the indicator light turns off. (We'd supgest the user turn off the speaker while changing, it takes much longer to reach a complete charger if the speaker is being used.

#### Warnings

If the speaker cannot be turned on after pressing the POWER key, or it turns off on turning on, the user should check if the battery is charged. If it doesn't work please charge the unit and try again later.

Please charger the speaker using the DC SV slot. It would make the speaker may fall to work or even damage the speaker if it's not charged by the recommended DC SV slot.

Please do not increase the volume of your Mobile Phone, PC, MP3/MP4 Player, CD, DVD et to a large extend, or sonic boom or sound distortion may occur. In case of sonic boom or sound distortion, please decrease the volume of either your Mobile Phone, PC, MP3/MP4 Player, CD, DVD or the speaker. The

If your Bluetooth device Mobile Phone, PC etc fails to link to the speaker or if fails to play music after being connected, the user should check if he/she entered the correct PN code or if Bluetooth device of his/her Mobile Phone, PC etc supports AZDP.

#### Technical Information

| Sound Track                        | Right/Left sound respond                |
|------------------------------------|---|
| Function                           | TF/SD Card, Line In, U-disk, Bluetooth, |
|                                    | FM, MIC                                 |
| Bluetooth Version                  | V3.0                                    |
| Transmission Distance of Bluetooth | ≥10 meters                              |
| Power Supply                       | DC 5V,lithium battery                   |
| Battery                            | 3.7V 600MAH lithium battery             |
| Output                             | 3W                                      |
| Frequency                          | 150Hz-18KHz                             |
| Diameter of Loudspeaker            | 45mm                                    |
| SNR                                | 80dB                                    |
| Sensitivity                        | 420mV                                   |
| Distortion Degree                  | 1% 1W 1KHz                              |
| Impedance                          | 4Ω                                      |
| Audio Slot                         | USB audio slot                          |
| Antimagnetic function              | Available                               |
| Material                           | metallic material + ABS plastic         |

#### Made in China

#### Safety Precaution



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.





5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).





Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning



Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



 14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off hefore cleaning the device.



 DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



) 16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

#### Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies also to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

### Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



# DECLARATION OF CONFORMITY

Council Disartive(s) to which conformity is declared

#### Directive (2004/108/EC) - EC Directive (2011/65/FU) - RoHS

Application of the Standards

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 55022-2010

AFEX SUNS, S.A.

EN EE030-3007 - 41-3015

EN 55024: 2010 IEC 63331-3008

Manufacturer's name:

Model no

Place: Barcelona

Date: 20. Jenuary - 2013

Manufacturar's address: C/Pallars 189, 08005 Barralona Type of equipment:

CURRETTO

SPILIBITION We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Wictor Planas Bas

#### Manual de usuario SPUBT700

- Sistema de minialtavoz portátil por Bluetooth con transferencia inalámbrica de audio; para CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores de mesa y portátiles.
- Conexión con todo tipo de dispositivos accesibles por Bluetooth (teléfonos móviles, tabletas, etc.)
- Ranura para tarjetas TF/Micro SD y ranura USB tipo A (hasta 32 GB)
- Entrada AUX para conexión a otros dispositivos de audio y función Radio
   EM
- Resistente carcasa de aluminio, disponible en varios colores metálicos
- Batería de litio recargable integrada de 600 mAh, cable de alimentación
  LICR
- Ideal para viajar, fácil instalación, excelente calidad de sonido
- Eunción manos libres

#### Funciones de teclado







| Tecla | Función                         |
|-------|---------------------------------|
| 0     | Altavoz                         |
| 0     | Micrófono                       |
| 0     | Micro USB para cargar la unidad |
| 0     | U-disco                         |
| 0     | Tarjeta TF/SD                   |
| 0     | Ranura AUX/Line In de 3,5 mm    |
| 0     | Indicador luminoso              |
| 8     | Modo                            |
| 9     | Back<                           |
| 9     | Reproducir/Pausa                |
| 0     | Forth>>/VOL+                    |
| 0     | Encendido/Apagado               |

#### Taclas

POWER: Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 2 segundos para encender el altavoz. El indicador luminoso se encenderá en AZUL; la misma operación apaga el altavoz.

MODO: Cuando el altavoz está encendido, el usuario puede pulsar la tecla MODE para seleccionar las opciones: modo Tarjeta TF/SD, U-disco, Radio FM, Line In Bluetooth

(Reproducir/Pausa): Pulse la tecla para pausar o reiniciar al reproducir música o escuchar la radio.

44/ —(Back<</VOL-): Vueiva a pulsarla para volver a la última canción/pista. Manténgala pulsada para disminuir el volumen.

F) + (Forth>>/VOL+): Vuelva a pulsarla para la próxima canción/pista. Manténgala pulsada para aumentar el volumen.

#### Uso de tarjeta TF/SD o U-disco

Encienda el altavox, inserte la tayleta TF.50 o el U-ficko en la ranura para que empiece a transmitir música. Puble la tecla «va para reproducir/pasuar; puble la tecla «4 para volver a la última canción o disminuir el volumer; puble la tecla » para ir a la canción siguiente o aumentar el volumer; puble la tecla MODE para pasar de la tarjeta TF.50 o U-disco a Radio FM, Line In, Bluetooth.

#### Uso de Radio FM

Inserter el cable de carga en la ranura para una mejor recepción. Al cambiar a FM, mantenga pulsada la tecla MOG diurnite 2 segundos para bicuser pistas. El altanezo busca cabas las pistas disponibles actomicialmente y las almacena después de realizar una reproducción previa; mientosa tanto, la luz purpadas en AZIL. hasta que finaliza la biospeda. A continuación, puebe la tecla para respodución-para, puele la tecla de Para olivera lorde a la última pista o diministr el volumero, pulse la tecla de Para olivera la la pista siguiente o aumentar el volumero, pulse la tecla MOG para pasar a tarjeta 17/50 o U-disco, Line In, Blisterotoh.

#### Uso de AUX-IN

Inserte un extremo del cable de 3,5 mm en la ranura AUX del altavoz y el otro extremo en la ranura de audio de un teléfono móvil, ordenador portátil, reproductor MP3/MP4, etc. A continuación, podrá disfrutar de su música.

#### Uso del Rivetooth

Pube la tecla MODE para cambiar a Bluetooth si el altanoz está em modo Line III. Bluetooth se activa de forma espontánea y bucca la configuración presion de Bluetooth. Si el albuetoo no loga contente, empleza a sincenozar orox dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivos Bluetooth para bucara "SPUBTROY El código PIN es "0000". La transmisión de música comienza test haberes aiscomizado con ésito. En caso de que reciba una Elimada, puede polara la tecla "Se" para responder al telefono. Cuando termine la Blumada, puede polara la tecla "Se" para responder al telefono. Cuando termine la Blumada, puede polara la tecla "Se" para responder al telefono. Cuando enciente el albues si nivarta rinjunta teleja El TSD, U-disco o cabel Line in del 5.5 mm, as concetta admisiliacemente me modo Bluetooth.

#### Carga

Innetre I cable de carga en la anura Micro USB del attenzo, la anura USB de ordenador u otra ranura USB de cargadores para inicira la carga. Cuando el altavoz está cargando, el indicador luminioso se enciende en rojo. Cuando se ha competado la carga, el indicador luminoso se apaga. Giugerimos que el usuario apague el altavoz mientras se esté cargando. Dura mucho más para cargar completamente si el altavoz está concressão.

#### Advertencia

Si no puede encender el altavoz tras pulsar la tecla de encendido, o se apaga al encenderse, el usuario de comprobar si la batería está cargada. Se no funciona, carga la unidad y inténtelo otra vez.

Cargue el altavoz usando una ranura CC de 5V. En caso contrario, el altavoz podría presentar fallos de funcionamiento o incluso resultar dañado.

No aumente demasiado el volumen de su teléfono móvil, ordenador, reproductor MP3/MP4, CD, DVD, etc., ya que podrían produciria retumbos o distorsión del sonido. En caso de retumbos o distorsión del sonido, disminuya el volumen de su teléfono móvil, ordenador, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o el del altavoz. El sonido debe volver al normal.

Si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil, ordenador, etc. no logra conectarse al alfavoz o no puede reproducir música después de conectarse, compruebe si ha introducido el código PIN correcto o si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, ordenador, etc. es compatible con A2DP.

#### Información técnica

| Pista de sonido                       | Respuesta sonora izquierda/derecha |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Función                               | Tarjeta TF/SD, Line In, U-disco,   |
|                                       | Bluetooth, FM, MIC                 |
| Versión de Bluetooth                  | V3.0                               |
| Distancia de transmisión de Bluetooth | ≥10 metros                         |
| Fuente de alimentación                | Batería de litio de 5V CC          |
| Batería                               | Batería de litio 600MAH 3,7V       |
| Salida                                | 3W                                 |
| Frecuencia                            | 150Hz-18KHz                        |
| Diámetro de altavoz                   | 45mm                               |
| SNR                                   | 80dB                               |
| Sensibilidad                          | 420mV                              |
| Grado de distorsión                   | 1% 1W 1KHz                         |
| Impedancia                            | 4Ω                                 |
| Ranura de audio                       | Ranura de audio USB                |
| Función antimagnética                 | Disponible                         |
| Material                              | material metálico + plástico ABS   |

#### Hecho en China

# Precauciones de seguridad



1 NO coloque objetos encima del aparato porque po ravario



2 NO exponda el aparato a entornos sucios o polyorientos

3 NO coloque el aparato en una superficie designal o inertable



4 NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato



5.NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico



6.NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.



7.NO quarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



#### 8.NO utilice el aparato bajo la lluvia.



 Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10.El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición

sunstech'

11.CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



12.Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, f humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13.Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14.Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15.NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17.Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18.EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil

#### Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.

- Serán exentas de la guarantia las averias producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena concervación, rotusta-cultulazaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas dalleres ajenos a nuestra encreasa.

 Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

#### El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad

ycomponentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este simbolo indica que, a final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos electricos y electronicos usados. Kolabore en la proteccion de nuestro modio ambientel



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Directiva(s) del Consein con la(s) que se declara conformidad.

#### Directive (2004/108/EC) – EC Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas: EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

EN 55013: 2001 + A1: 2003 EN 55022: 2010

EN 55020: 2007 + A1: 2011

EN 55024: 2010

dvicante: AFFY SINS S.A.

Dirección: C/Pallars 189, 08005 Barcelona

Tipo de equipo: Altavoz portátil

Marca: SUNSTECH

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y

Lugar: Barcelona

(Firma)

Fecha: 20-Junio - 2013

(Cargo)

#### SPUBT700 Manuel d'utilisateur

- Système de mini haut-parleur Bluetooth portable avec transfert audio sans fill pour CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, téléphones portables, tablettes, ordinateurs nortables.
- Connexion à tous les appareils avec Bluetooth activé (téléphones portables, tablettes etc.)
- Fente pour carte TF/Micro SD et fente pour USB type A (jusqu'à 32 Go)
- Entrée AUX pour connexion aux autres appareils audio et fonctionnalité rardio EM
- Logement durable en aluminium, disponible en diverses couleurs métalliques
- Pile intégrée au lithium de 600 mAh, câble d'alimentation USB
- Idéal pour le voyage, installation facile, excellente qualité sonore
- Fonctionnement mains libres

#### Fonctions des touches







| Touche   | Fonction                       |
|----------|--------------------------------|
| 0        | Haut-parleur                   |
| 2        | Microphone                     |
| 3        | Micro USB pour charger l'unité |
| 0        | CIé USB                        |
| 9        | Carte TF/SD                    |
| 6        | AUX 3,5mm/ : Entrée Line In    |
| Ø        | Lampe indicatrice              |
| <b>®</b> | Mode                           |
| 9        | Back<                          |
| 0        | Play/Pause [Lecture/Pause]     |
| 0        | Forth>>/VOL+                   |
|          | [Avance>>/VOL+]                |
| 0        | Power On/Power Off             |
|          | [Allumage/Extinction]          |

#### Touches

POWER: Gardez appuyée POWER pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur, la lampe indicatrice passe au BLEU, la même opération éteint le haut-parleur.

MODE: Quand le haut-parleur est allumé, l'utilisateur doit brièvement appuyer sur la touche MODE pour sélectionner une option: Mode Carte TE/SD CIA ISS Badio DM Line In Bluetouth

(Play/Pause): Appuyez brièvement sur la touche pour pauser ou redémarrer en lisant de la musique, en écoutant la radio.

- 44/ (Back<</VOL-) : Appuyez brièvement pour revenir à la dernière chanson/piste, appuyez longtemps pour diminuer le volume.
- ▶►/ + (Forth>>/VOL+) : Appuyez brièvement pour aller à la chanson/piste suivante, appuyez longtemps pour augmenter le volume.

## Utilisation d'une carte TF/SD ou d'une clé USB

Allumez le haut-parleux branchez la carre TF/SO ou la clé USII dans la frente, il commence à lire la musique en continu. Appuyez sur la touche "mac" pour inicipasser; appuyez sur la touche "44/-" pour revenir à la demire chancon ou pour diminure le volumezappuyez sur la touche "b<sup>3</sup>/4" pour passer à la chancon suivante ou augmenter le volumezappuyez sur la touche MOGE pour les transferts à partir de carte TF/SO, ou clé USII à Radio PM, Line in Blumonth.

#### Utilisation de la radio FM

Veuillez connecter le cible de charge à sa prise pour une mellieure réception. Lors du transfert FM appayer la touche MOGE pendant 2 secondes pour rechercher les paises. Le habra patieur recherche automatiquement paise disponibles et les stocke après une pré-lecture, la lampe indicatrice dignote avec une couleur BLUE jacqu'à la fin de la recherche. Puis appayers sur la touche "mai" pour lireipuser; appayers sur la touche "de 1," pour merent à la deminier channon ou pour diminuer le volume; appuyers sur la touche "be 1." pour passar à la channes de la contra de la companie de la contra del contra de la contra de la

### Utilisation de AUX-IN

Branchez une extrémité du câble de 3,5mm à la prise AUX du haut-parleur, et l'autre extrémité à la prise audio d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un lecteur MP3/MP4 etc. Vous pourrez ensuite apprécier la musique.

#### Utilisation de Bluetooth

Approject brievement sur la touche MODE pour passer en Bluetooth si le haut-parleur est en mode Line hi. Bluetooth se neut autonstiquement à l'orticolisere et recherche le réglage Bluetooth précédent. Si le haut-parleur ne pout se connecter. Il commence à apparile nux autres appareil Bluetooth. Dans ce cas, actives votre appareil Bluetooth pour qu'il recherche 'SPABLTOO' Le code PIN est '1000°. La musique est lue en continu après un apparaigne résust. Si vous recevez un appei, vous pouvez appuyer sur la touche 'all' pour répondre au sitéphene. À la fin de fappei, vous pouvez appuyer sur la touche 'all' touche 'all' pour répondre au sitéphene. À la fin de fappei, vous pouvez appuyer sur la touche 'all' touche 'all' pour terretire. Quand un utilisateur allume le haut-parleur dans connecter une carte 11750 ou une cê LISB ou un câble Line în de Jérem.

#### Charge

Branchez le abbit de charge dans la fente Micro USB du haut-parleur du P. Cou une autre fiente de chargeur USB pour étre chargé. Quand le haut-parleur est en charge, la lampe indicatrice passe au rouge. Une fois la charge terminée, la lampe indicatrice yéteint. (Nous suggérons que l'utilisateur éteigne le haut-parleur lons de la charge. La charge perent beaucoup plus de temps si le haut-parleur fonte moi parleur le charge perent beaucoup plus de temps si le haut-parleur fontenne lons de la charge.

#### Avertissements

Si le haut-parleur ne peut être allumé avec une pression sur la touche POWER, ou s'il s'éteint à l'allumage, l'utilisateur doit vérifier si la pile est chargée. S'il ne marche pas, charger l'unité et essayez de nouveau ensuite.

Veuillez charger le haut-parleur par la prise SV CC. Si la prise SV CC n'est pas utilisée pour la charge, le haut-parleur pourrait tomber en panne ou même être endommagé.

votre PC, de votre lecteur MP3/MP4, de votre lecteur CD/DVO etc. sinon un bang ou une districion sonore poumit se produire. In ca de bang ou de distriction sonore, vuilled diminium e volume soit de votre tritighone portable, soit de votre PC, soit de votre lecteur MP3/MP4, soit de votre lecteur CD/DVO où du baut pasfruc. Les on redevient immédiatement normal. Si l'Expaperel Blasechou où le trifighore mediate où le TC manque à se meire au haut-parleur ou s'il manque à lire de la musique après soit été connecté. Fullisitater doit vérifier 91 à sait le code PIN correct ou si son apparell blatechon à von ethébrope protable, ou soit ce proent en deutre pAD/P.

#### Informations techniques

| Pistes sonores                           | Droite et Gauche                                     |
|--|--|
| Fonctions                                | Carte TF/SD, Line In, Clé USB,<br>Bluetooth, FM, MIC |
| Version Bluetooth                        | V3.0   |
| Distance de transmission de<br>Bluetooth | ≥10 mètres   |
| Alimentation électrique                  | 5V CC, pile au lithium                               |
| Pile                                     | 3.7V 600 mAh, au lithium                             |
| Sortie                                   | 3W   |
| Fréquence                                | 150Hz-18KHz  |
| Diamètre du haut-parleur                 | 45mm   |
| SNR                                      | 80dB   |
| Sensibilité                              | 420mV  |
| Distorsion                               | 1% 1W 1KHz   |
| Impédance                                | 4Ω   |
| Prise audio                              | Fente USB audio                                      |
| Fonction antimagnétique                  | Disponible   |
| Matériaux                                | Matériau métallique + plastique ABS                  |

#### Fabriqué en Chine

#### Mesures de sécurité

1.NE PAS mettre d'obiets au-dessus de l'appareil, car ces obiets peuvent le raver.



2.NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou





3.NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou



// 🔗 4.NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5.NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique tron fort



6.NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chalour



7.NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).





9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits



10.L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au

cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11 PLESSANCE D'ENTREE Reporter-unus à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les nires spécifiés par le fabricant



Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez amais utiliser de produits abrasifs ou nettovants.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer
des périphériques qui ne supportent pas les branchements à



 14.Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15.NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17.Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18.APPAREIL ENFICHABLE: La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

# Conditioin de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.

- La giarantie ne comprendi pa les pannes dues à une mauvaire utilisation du produit, unemauvaire installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des déflouts, miles à jour des produits qui ne sont pas fourries par l'amarque, les pièces mal utilisées ou qui un cont pas destinés à une utilisation domestique ou sonntatifiées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantielle les pannes durs à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou monales autres que noter société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse : être joint

# Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce yembole sionifie que l'équipement électrique et électronique, une

fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers. Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des

déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés

pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!



# DÉCLAPATION DE CONEORMITÉ

Directive du Conseil auvouelles la conformité est déclarée :

# Directive (2004/108/FC) - FC Directive (2011/65/FU) - RoHS

Application des normes -EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 55022-2010

EN EE020-2007 - A1-2011 EN 55024: 2010 IEC 63331-3008

AFFY SUNS S.A.

CORNELLES ARROST Rescales

Type d'équipement : Haut-parleur portatif

Marrosa Commerciale : SUNSTECH

Modèle no.:

SPURT700 Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'annareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Signature: ... Date - le 20 juin 2013

# Manual de utilizador SPUBT700

- Sistema de mini-altifalante portátil por Bluetooth com transferência sem fios de áudio; para CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, telemóveis, tablets, computadores e portáteis.
- Ligação com todo o tipo de dispositivos acessíveis por Bluetooth (telemóveis, tablets, etc.)
- Entrada para cartões TF/Micro SD e entrada USB tipo A (até 32 GB)
- Entrada AUX para ligação a outros dispositivos de áudio e função Radio FM
- Resistente armação de alumínio, disponível em várias cores metálicas
   Bateria de litio recarregável integrada de 600 mAh, cabo de alimentação
- USB
- Ideal para viajar, fácil instalação, excelente qualidade de som

# Função mãos-livres Funçãos de teclado





| Tecla | Função                        |
|-------|-------------------------------|
| 0     | Altifalante                   |
| 0     | Microfone                     |
| 3     | Micro USB para carregar a     |
|       | unidade                       |
| 0     | U-disco                       |
| 9     | Cartão TF/SD                  |
| 6     | Entrada AUX/Line In de 3,5 mm |
| Ø     | Indicador luminoso            |
| 8     | Modo                          |
| 9     | Retroceder<                   |
| 0     | Reproduzir/Pausa              |
| 0     | Avançar>>/VOL+                |
| 0     | Ligado/Desligado              |

# Teclas POTÊNCIA: Mantenha a tecla de ligação premida durante 2 segundos para

ligar o altifalante. O indicador luminoso acender-se-á em AZUL; a mesma operação desliga o altifalante.

MODO: Quando o altifalante está ligado, o utilizador pode premir a tecla
MODE para selecionar as opções: modo Cartão TF/SD, U-disco, Radio FM, Line

(Reproduzir/Pausa): Prima a tecla para pausar ou reiniciar ao reproduzir
música ou ouvir rádio.

44 / — (Retroceder<</VOL-): Volte a premi-la para voltar à última canção/faixa. Mantenha-a premida para diminuir o volume.</p>

►►/ +(Avançar>>/VOL+): Volte a premi-la para avançar para a próxima canção/faixa. Mantenha-a premida para aumentar o volume.

## Uso de cartão TF/SD ou U-disco

Ligue o altifalante, insira o cartilo TF/SD ou o U-disco na entrada para começar a transmitir música. Prima a tecla \*\*\* para reproduzir/passar; prima tecla \*4 para voltar à última canção ou diminuir o volume; prima a tecla \*\* para ir para a canção seguinte ou aumentar o volume; prima a tecla MODE para passar do cartilo TF/SD ou U-disco so Badio FM. Line in. Bluetooth.

#### Uso de Rádio FM

Inaiso cabo de carga na entrada para uma melhor receção. Ao mudar para FM, mantenha premida a tecla MDG disarea 2 segundos para procuzer faixas.

O altifialante procusa todas as faixas disponiveia contraticamente e manamen-sa sapó se nealizar uma reproducição prévia, entretanto, a lau pinas em AZUL até finalizar a pesquias. A seguir, prima a tecla 🎝 para reproducirigosaras; prima a tecla 4 para voltar à diltema faixa ou diminuir o volume; prima a tecla 4 para i para a faixa seguinte ou aumentar o volume; prima a tecla 4 para i para a faixa seguinte ou aumentar o volume; prima a tecla 4 para i para a faixa seguinte ou aumentar o volume; prima a tecla 400 para pasars o caráta ETI/So où U-dirac, Line is, il Buttooth.

# Uso de AUX-IN

Insira um extremo do cabo de 3,5 mm na entrada AUX do altifalante e o outro extremo na entrada de áudio de um telemóvel, computador portátil, leitor MP3/MP4, etc. A seguir, poderá desfrutar da sua música.

#### Uso do Rivetooth

Prima a tecla MODE para mudar para Bluetooth se o abfalante estiver em modo Line In. O Bluetooth airose de forma espontianea e procursa a configuração previs de Bluetooth. Se a bluetooth since a distinct nels consequér ligac começa a airconizar otore dispositivos Bluetooth. Nesse casa. Biguo e su edispositivo Bluetooth para procursa "SPABTO"O"O código PRI é "1000"O. fataminissão de música começa após a sincronização efetuada com sucesso. No caso de recober uma chamuda, pode premir a tecla "Se" para atender o telefone. Quando terminar a chamuda, pode premir a tecla "Se" para finalizar. Quando o abfalante liga sem inverir nenhum cartão TFAD. U disco ou cabo Line In de 3.5 mm. Igás as administratemente em modol Bluetooth.

#### Carga

Initia o cito de cargo na entrada Micro USB do billidatirea, a entrada USB do computador o u outra entrada USB de carregadores para iniciar a cargo.

Quando a alfalilatien está a carregac o indicador luminoso liguese em vermelho. Quando a cargo estiver completa, o indicador luminoso paga-se. Eligerimos delejar o alfalilante enquanto estiver a carregac Demos bastante mais a carregac compostamentes no alfalilante estive religido.

#### Aviro

Se não conseguir ligar o altifalante após premir a tecla de ligação, ou se desligar ao ligar, verifique se a bateria está carregada. Se não funcionar carregue a unidade e tente novamente.

Carregue a altifiainte atavet de uma entrada C.C. de SV. Caso contrária, o altifiainte poderá apresentar falhas de funcionamento ou set disdificar-se. Não aumente demastado o volume do seu telemôvel, computados, leitor MP3/MP4, CD, DVO, etc., porque poderálo produzir-se naídos ou distorção do som. Mo caso de nuidos ou distorção do som, diminua o volume do seu telemôvel, computados, reprodutor MP3/MP4, CD, DVO ou do altifialante, O som voltar arigidalmente ao normal.

Se o dispositivo Bluetooth do telemóvel, computador, etc. não conseguir ligar-se ao altifalante ou não conseguir reproduzir música após a ligação, verifique se introduziu o código PIN correto ou se o dispositivo Bluetooth do seu telemóvel, computador, etc. é compatível com A2DP.

# Informação técnica

| Faixa de som                | Resposta sonora esquerda/direita |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Função                      | Cartão TF/SD, Line In, U-disco,  |
|                             | Bluetooth, FM, MIC               |
| Versão de Bluetooth         | V3.0                             |
| Distância de transmissão de | ≥10 metros                       |
| Bluetooth                   |                                  |
| Fonte de alimentação        | Bateria de lítio de 5V CC        |
| Bateria                     | Bateria de lítio 600MAH 3,7V     |
| Saída                       | 3W                               |
| Frequência                  | 150Hz-18KHz                      |
| Diámetro do altifalante     | 45mm                             |
| SNR                         | 80dB                             |
| Sensibilidade               | 420mV                            |
| Grau de distorção           | 1% 1W 1KHz                       |
| Impedância                  | 4Ω                               |
| Entrada de áudio            | Entrada de áudio USB             |
| Função antimagnética        | Disponível                       |
| Material                    | material metálico + plástico ABS |

# Fabricado em China

# Precauções de Segurança



1.NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que



2.NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



 NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.





5.NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos

6.NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.



20°C(68'F)

7.NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68°F) a 60°C (140°F).



8 NÃO use o aparelho à chus



9.Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamento
 à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10.0 aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.
Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ac calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11.CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12.Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13.Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.











# Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
  - Estaram inentas da gazentía a avaritas causadas pelo uno incorrecto do apareño, má instalação outodocação em hugares inapropriados para a sua boa comervação, paracadas, actualizações desofrivare que não sejão os facilizados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadecaudo, asiám como, por maripulação por pessoas ou oficinas dessistência tercinica alheira à nosas empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisicão e data de venda deste producto.

# Descarte correto deste Produto

\_\_\_\_

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e

- componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

  Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de
  sua vida útil. devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.
- Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
- Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivernos!



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade

# Directive (2004/108/EC) - EC Directive (2011/65/FU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

EN 55022: 2010 EN 55020: 2007 + A1: 2011

EN 65034-3010 IEC 62321-2008

AFFY SUNS S.A.

Endereço do fabricante: C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha

Tipo de equipamento: Alto-falante portátil

Comércia SUNSTECH

Modelo no

SPUBTZOO Nós, abaixo assinados, nela presente declaramos nor nossa exclusiva resnonsabilidade que o equinamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas sunsa

Victor Planas Bas Data: 30 da kusha da 3013

48

